



Manual de instruções

Medidor digital de pressão para pneus

REF.: 538100829 | CÔD.: 3370183

Instruções de uso:

- Passo 1:** Após removido a tampa da válvula do pneu, ligue o aparelho e selecione a unidade de medida desejada;
- Passo 2:** Posicione o bico do produto na mesma linha (inclinação) do pino da válvula do pneu;
- Passo 3:** Encaixe o bico do produto na válvula do pneu;
- Passo 4:** Aguarde alguns segundos;
- Passo 5:** Faça a leitura da pressão do pneu, indicada no visor do aparelho.



Instruções para troca de pilha:

- Passo 1:** Na parte de trás do produto, localize os 3 parafusos do compartimento das pilhas;
- Passo 2:** Remova os parafusos com um auxílio de uma chave de fenda cruzada PH0, liberando a tampa do compartimento;
- Passo 3:** Remova a tampa do compartimento;
- Passo 4:** Remova as pilhas de cargas vazias e substitua por novas pilhas. (modelo LR44);
- Passo 5:** Posicione de volta a tampa no local e faça a fixação da mesma com os parafusos.



Dicas de utilização:

- > Para uma maior precisão na aferição, a operação deve ser feita com os pneus frios;
- > Produto compatível com válvulas do tipo Schrader.